

スライドフットレスト使用説明

1

後部席アームレスト「青 LED スイッチ」でアームレストの開閉ができます。

※(最大 100mm ストローク)

2

UP / DOWN のスイッチを「押している間」可動します



CAUTION!

※ 傷・汚れの原因になりますので靴を脱いでからご利用ください

※ フットレストに体重をかけすぎないようにご注意ください

