

地上デジタル TV / fireTV / DVD 視聴

エンジン始動時のデフォルトは「地上デジタルテレビ」に設定されています

1

AV ソースの選択

シートアームレスト上部の「Select ボタン」を押すごとに
地上デジタル TV → fireTV → DVD の順にソースが切り替わります



2

3D サウンド音量調整

左後部席アームレストの「音量ダイヤル」で音量が調整できます
※左写真

3

地上デジタル TV の操作



専用リモコンで選局します
※ DTV リモコンのボリュームは最大にしてください



4

fire TV の操作



専用リモコンで選局します
※ リモコンでの音量操作はできません

5

DVD プレーヤーの操作



中央パネルを開いて DVD をセットします
操作は専用リモコンで行います
※DVD の視聴をしない時は必ず DVD ディスクを
取出してください
※ディスクを入れたままでは動作状態ですので本
体が壊れやすくなります
※ DTV リモコンのボリュームは最大でください

