

運転席からの呼出通話方法

1

メーターパネル右「通話ボタン」を1回押す

「ピンポーン」音が聴こえます

2

後部席の「通話ボタン」が押されると「通話が可能」となります。

[赤 LED 点灯通話スイッチ]



- ※ 同時に会話すると聴こえづらくなりますので**交互に会話**するようにしてください
- ※ **通話時間 90 秒**を過ぎると自動的に終了します

後部席からの通話方法

1

ルーフ（天井）エアコンコントロール左の
「通話ボタン」を1回押す

2

即、通話状態となります。
終了する場合は「通話ボタン」を押してください

[青 LED 点灯通話スイッチ]



- ※ 同時に会話すると聴こえづらくなりますので**交互に会話**するようにしてください
- ※ **通話時間 90 秒**を過ぎると自動的に終了します